



# ビデオカメラの接続と取り込み



1. ビデオカメラの袋に入っているUSBケーブルをパソコンのUSB端子と接続します。
2. ビデオカメラ本体の、持ち手に収納されているUSB端子を引き出して1のケーブルと接続します。
3. パソコン側にビデオカメラが認識されるまでしばらく待ちます。(認識には2分ほどかかる場合もあります)  
左図のバルーンが表示されれば認識完了です。

4. ビデオカメラのディスプレイを開き、「USB接続」をタッチします。
5. デスクトップ上に左図の画面が表示される場合は「ファイルの参照」をクリック。表示されない場合は「スタートメニュー⇒マイコンピュータ⇒HDR-CX180」を開きます。
6. 日付の付いたフォルダ(例:2011-04-01)をデスクトップにドラッグ&ドロップしてコピーします。
7. 6でデスクトップに移動したフォルダの中の動画を素材として利用します。